

FICHA DE INSPEÇÃO
INSPECTION SHEET

ORDEM DE SERVIÇO

PN: HTE9039, HTE210007, HTE210010	DESCRIÇÃO: ELECTRICAL ACTUATOR	MANUAL: K261728-00-10 Change 1- December 1992
---	---------------------------------------	--

	PN	CRITÉRIO	SITUAÇÃO	DATA	ASSINATURA
1		8. CHECKS (Fig. 6.1-6) 8.1 GENERAL 8.1.1 Examine visualmente todas as partes quanto a danos, corrosão e evidencia de superaquecimento.	☐ APROVADO ☐ REJEITADO ☐ REPARO: _____		
2		8.1.2 Rebarbas e marcas não superiores a 0,002 polegadas de profundidade sobre as superfícies externas da gearbox housing (480), o housing (600) ou a housing cover (30) pode ser removida utilizando uma lima fina ea superfície reparada como descrito no REPAIR Block 9.2 .	☐ APROVADO ☐ REJEITADO ☐ REPARO: _____		
3		8.2.3 Rejeitar qualquer parte rachada, ou qualquer peça com danos na superfície normalmente em contato com um selo o-ring.	☐ APROVADO ☐ REJEITADO ☐ REPARO: _____		
4		8.2 CHECK THE DISASSEMBLY MOTOR Verificar o drive de acionamento do motor (260) quanto à rotação livre e quanto ao desgaste ou a distorção. O drive de acionamento deve rodar livremente. Nenhum desgaste ou a distorção do drive de acionamento é permitido. Um motor com defeito deve ser substituído - <i>nenhum reparo é possível.</i>	☐ APROVADO ☐ REJEITADO ☐ REPARO: _____		
5		8.3 CHECK THE MICROSWITCHES 8.3.1 Examinem visualmente as microswitch assemblies (180 e 190). Descarta qualquer microswitch com trinca ou carcaça danificada.	☐ APROVADO ☐ REJEITADO ☐ REPARO: _____		
6		8.3.2 Checar, usando um multímetro ajustado para gama de 0 para 0.1Ω, que a resistência de contacto dos microwitches não seja maior do que 50mΩ. Substitua qualquer micro com uma resistência de contacto fora desse limite.	☐ APROVADO ☐ REJEITADO ☐ REPARO: _____		
7		8.4 CHECK THE SUPPRESSION MODULE 8.4.1 Usando um multímetro ajustado para a gama ohms, conecte a sonda vermelha do medidor à linha do módulo 1 e a sonda preto para a linha do módulo 6. A leitura do medidor de ser de aproximadamente 0,2Ω. Repetir este teste entre os módulos 2 e 5 e 4 e 7.	☐ APROVADO ☐ REJEITADO ☐ REPARO: _____		

FICHA DE INSPEÇÃO
INSPECTION SHEET

ORDEM DE SERVIÇO

PN: HTE9039, HTE210007, HTE210010	DESCRIÇÃO: ELECTRICAL ACTUATOR	MANUAL: K261728-00-10 Change 1- December 1992
---	---------------------------------------	--

	PN	CRITÉRIO	SITUAÇÃO	DATA	ASSINATURA
8		8.4.2 Checar se há um circuito aberto entre os módulos 5, 6 e 7. O medidor deve ser ajustado para a gama x100 para este teste.	☐ APROVADO ☐ REJEITADO ☐ REPARO: _____		
9		8.4.3 Checar se há um circuito aberto entre modulo terra e módulos 5, 6 e 7.	☐ APROVADO ☐ REJEITADO ☐ REPARO: _____		
10		8.4.4 Ajuste o medidor para a faixa de ohms e conecte a sonda vermelha a diodo comum band 8 e a sonda preta para modulo 6 e 5 para atuadores HTE9039 E HTE9052, 7 e 5 para atuadores HTE210007, HTE210009, HTE210010 E HTE210011. As leituras dependerão do tipo de medidor usado. O medidor usado pela HTE, um Fluke 8024A, dá uma leitura aproximada de 860 ohms (valor exato não pode ser citado).	☐ APROVADO ☐ REJEITADO ☐ REPARO: _____		
11		8.5 CHECK THE RECEPTACLE CONTACT PINS Verifique se o pino de contato (650) instalado no receptáculo (440) não está dobrado. Substitua qualquer pino de contato dobrado conforme descrito em Reparar.	☐ APROVADO ☐ REJEITADO ☐ REPARO: _____		
12		8.6 CHECK THE GEARS Examinar visualmente os dentes da engrenagem do wormwheel (150) e do conjunto do worn and spur gear clutch assembly (280) quanto a sinais de desgaste ou deformação. Se o desgaste dos dentes da engrenagem é detectado, o atuador deve ser devolvido ao fabricante para a revisão.	☐ APROVADO ☐ REJEITADO ☐ REPARO: _____		